


MAGNAVOX

**USER MANUAL/
MANUAL DEL USUARIO**

Bluetooth Speaker/Bocina bluetooth
MPS4110/M0 & MPS4120/M0



Please read the user manual first for tips to help you fully enjoy your Magnavox product. If after reading it you still need help, consult our online support service: www.magnavox.com/support or call:
 Les pedimos el manual de usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Magnavox. Si después de leerlo aun necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea: www.magnavox.com/support o llame al teléfono:
 Ecuador: Región Costa: 04-6000202 / Región Sierra: 02-6000202 Venezuela: (58) 0241-425-2623 Panamá (+507) 233-0111. Tenga a mano su número de producto (número de modelo y serie)
 MAGNAVOX and SMART VISION SMART are registered trademarks of and used under license from Kenwood Philips N.V.

MAGNAVOX MPS4110/M0 & MPS4120/M0

Bluetooth Speaker/Bocina bluetooth


Specifications/ Especificaciones

Output power/ Potencia de salida:	3W
Input: /Entrada:	5V/0.5A
Battery/Batería:	300mAh/3.7V
Product size: / Tamaño del producto:	70mmx70mmx50mm
Frequency range / Rango de frecuencia	150Hz-20KHZ

2 User Manual / Manual de usuario

MAGNAVOX MPS4110/M0 & MPS4120/M0

Buttons Description/ Descripción de los botones



① Charging indicator light	① Luz indicadora de carga
② Charging port	② Puerto de carga
③ Microphone	③ Micrófono
④ Volume reduction/last song	④ Reducción de volumen / última canción
⑤ Volume increase /next song	⑤ Aumento de volumen / siguiente canción
⑥ On/Off/Play/Pause/Answer calls	⑥ Encendido / Apagado / Reproducir / Pausar / Responder llamadas

3 User Manual / Manual de usuario

MAGNAVOX MPS4110/M0 & MPS4120/M0

Function keys

On/off
Hold the power button about 3 seconds, turn on the power, and turn on the Bluetooth indication. During the play, hold the power button about 3 seconds, and the Bluetooth speakers turn off.

Bluetooth Connection
Use cell phone or other device search Bluetooth pairing name "80104 TWS" to connect, the blue light will blink quickly, the blue light will turn off after Bluetooth connected successfully.

How to connect TWS Speaker:
• Power on both speakers at the same time. The LED indicators will flash blue quickly.
• Press both on/off buttons at the same time or one of the speaker on/off buttons After a few seconds, the speaker connect each other. The master speaker's led indicator shine blue, while the slave speaker's led will flash blue quickly. For the second times, both speaker will connect automatically.
• Open the Bluetooth switch of mobile phone or other device, search the name "80104 TWS", after connected successfully, you can play two speakers in series at the same time. LEDs are blinking blue.

función de las Teclas:

Encendido apagado
Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos, encienda la alimentación y encienda la indicación de Bluetooth. Durante la reproducción, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos y los altavoces Bluetooth se apagarán.

Conexión Bluetooth
Utilice el teléfono celular u otro dispositivo para buscar el nombre de emparejamiento de Bluetooth "80104 TWS" para conectarse, la luz azul parpadeará rápidamente, la luz azul se apagará después de que Bluetooth se conecte correctamente.

Cómo conectar la altavoz TWS:
• Encienda ambos altavoces al mismo tiempo. Los indicadores LED parpadearán en azul rápidamente.
• Presione ambos botones de encendido / apagado al mismo tiempo o uno de los botones de encendido / apagado del altavoz. Después de unos segundos, los altavoces se conectan entre sí. El indicador LED del altavoz maestro brilla en azul, mientras que el LED del altavoz esclavo parpadea en azul rápidamente. Por segunda vez, ambos altavoces se conectarán automáticamente.
• Abra el interruptor Bluetooth del teléfono móvil u otro dispositivo, busque el nombre "80104 TWS", después de conectarse correctamente, puede reproducir dos altavoces en serie al mismo tiempo. Los LED parpadean en azul.

4 User Manual / Manual de usuario

MAGNAVOX MPS4110/M0 & MPS4120/M0

Function keys

Music behavior
• Presione el botón ON / OFF para pausar / reproducir la música
• Presione el botón ON / OFF para responder / colgar la llamada

Pick up / Hang up a phone call
During phone call, audio is only on Master speaker.
• Short press On/Off button to pick up a call.
• Short press On/Off button to hang up a call.

Control the volume / Last song / Next Song :
• Long press Volume reduction button to decrease volume
• Long press Volume increase button to increase the volume
• Short press Volume reduction button to play last song
• Short press Volume increase button to play next song.

Charging
Connect the charging cable to speaker's Micro USB port, insert the other end to a adapter in 5V (not include). A red light is on when charging, and will switch off when full charge is reached.

función de las Teclas:

Comportamiento musical
• Presione el botón ON / OFF para pausar / reproducir la música
• Presione el botón ON / OFF para responder / colgar la llamada

Contestar / colgar una llamada
Durante la llamada telefónica, el audio solo está en el altavoz principal.
• Presione brevemente el botón de encendido / apagado para contestar una llamada.
• Presione brevemente el botón de encendido / apagado para colgar una llamada.

Controlar el volumen / Última canción / Sigiente canción:
• Mantenga presionado el botón de reducción de volumen para disminuir el volumen
• Mantenga presionado el botón de aumento de volumen para aumentar el volumen
• Presione brevemente el botón de reducción de volumen para reproducir la última canción
• Presione brevemente el botón de aumento de volumen para reproducir la siguiente canción.


Cargando
Conecte el cable de carga al puerto Micro USB del altavoz, inserte el otro extremo a un adaptador en 5V (no incluido). Una luz roja está encendida durante la carga y se apagará cuando se alcance la carga completa.

5 User Manual / Manual de usuario

MAGNAVOX MPS4110/M0 & MPS4120/M0

The box includes/ La caja incluye

Wireless Speakers	* 2	Bocinas inalámbricas	* 2
Charging cable	* 1	Cable de carga	* 1
User Manual	* 1	Manual de usuario	* 1



5 User Manual / Manual de usuario